



# Installatie en in-werking stelling

Speedheat wordt bovenop de vloer geïnstalleerd en niet diep in de vloer zoals watervloerwarming. Om die reden heeft Speedheat geen opstookprotocol.

Wel dient rekening te worden gehouden met het volgende:

1. Installatie van Speedheat vloerverwarming over een vers gestorte vloer: minimaal 28 dagen na het storten van de vloer.
2. De gestorte vloer dient droog te zijn voordat Speedheat geïnstalleerd kan worden, afhankelijk van jaargetijde etc. kan dit langer duren dan 28 dagen (vochtigheid meten).
3. Voor uitharding van de geëgaliseerde vloer na Speedheat installatie, dienen de voorschriften van de egalineleverancier gehanteerd te worden.
4. De geëgaliseerde vloer is - afhankelijk van het type gebruikte egaline - veelal beloopbaar na 4 - 6 uur.
5. Het opstookschema van de fabrikant van de vloerbedekking dient gehanteerd te worden; dit is dus afhankelijk van het type vloerbedekking pvc, laminaat, tapijt, etc.
6. Indien er tegels gelegd zijn als afwerkvloer: minimaal 4 weken wachten na het tegelen alvorens de vloerverwarming aan te schakelen.

**Duurzaam  
verwarmen  
met maximaal  
comfort**

Meer weten?

Neem contact op met uw warmte-adviseur of  
bel T. 0900-401 5001

Speedheat Nederland B.V.  
Dr. Huizingastraat 28c  
4507 AB Schoondijke  
T. +31 (0)117-401 500

De warmte van morgen.

